



■北斗の拳 転生の章 役物停止方法

※コネクタの抜き差しは必ず電源を切った状態で行ってください。



シャッター裏両サイドの丸で囲った箇所のコネクタを抜くと役物が停止されます。